

Enregistrement zapbox easy

Pour enregistrer une chaîne différente de celle regardée, nous vous conseillons de réaliser le schéma de branchement suivant :

• les branchements

la prise péritel TV de la ZAPBOX est branchée sur la prise AV1 de votre téléviseur. La prise péritel VCR de la ZAPBOX est branchée sur la prise TV/AV1 de votre enregistreur (magnétoscope, graveur DVD).

Si vous possédez un décodeur Canal+ analogique, il est branché sur la prise décodeur de l'enregistreur. Pour regarder Canal+ en décrypté, il suffit alors de mettre en veille la ZAPBOX et de passer sur la chaîne 4 de l'enregistreur.

• Deux manières d'enregistrer

Vous pouvez enregistrer en direct une chaîne. Pour cela, vous devez, dans un premier temps, visualiser la chaîne désirée à l'écran, puis avec la télécommande de votre adaptateur, vous appuyez sur la touche "A>B" (il ne se passe rien mais la chaîne est bien envoyée sur le tuner B de l'adaptateur). Puis vous sélectionnez la chaîne auxiliaire de votre enregistreur (AV1, Ext1, L1, Au, 0) et lancez l'enregistrement.

Si en allumant l'enregistreur, la TNT disparaît de l'écran de télévision, nous vous conseillons d'utiliser la touche "TV/Vidéo" (ou "TV/VCD") de la télécommande de l'enregistreur.

Vous pouvez aussi enregistrer en différé. Pour cela, vous programmez le Timer de votre ZAPBOX comme indiqué page 16 de la notice, puis vous programmez le Timer de votre enregistreur aux mêmes paramètres horaires (heure de début, durée et date) et sur la chaîne auxiliaire (AV1, Ext1, L1, E1, Au, 0), l'enregistreur et la ZAPBOX se mettront en fonctionnement en même temps.

