


Une mise à jour du logiciel sera diffusée pendant 15 jours à partir du 18 mai 2009. Pour profiter de cette mise à jour, il importe de **mettre en veille votre terminal chaque soir**. C'est en effet au moment où vous allumez votre terminal qu'il vérifie la disponibilité d'une mise à jour sur le satellite. Au-delà de la période de 15 jours, vous pourrez mettre à jour votre appareil en passant par notre Service Après Vente, au tarif SAV hors garantie.

Lorsque la mise à jour est diffusée, le terminal vous affichera l'écran ci-contre à l'allumage.

Appuyez sur la touche OK, le processus de téléchargement et mise à jour démarre. L'afficheur indique Etape01,...04. Patientez une dizaine de minutes jusqu'à ce que le terminal redémarre.

Une fois la mise à jour terminée, vous pourrez bénéficier des évolutions détaillées dans les paragraphes suivants, à savoir la possibilité de recevoir les radios en clair, de supprimer ou déplacer les chaînes en clair du satellite Astra (hors chaînes de l'offre de service TNTSAT) et bénéficier d'une gestion plus efficace du zoom grâce à la touche jaune.



Suppression et déplacement des chaînes


Après une recherche complète de chaînes sur Astra, la liste des chaînes contient un certain nombre de chaînes qui ne sont pas d'un intérêt vital. Vous pouvez désormais les effacer de la liste des chaînes.

Vous pouvez également déplacer les chaînes, dans la plage de numéros supérieurs à 100.

Dans le menu **INSTALLATION / CHAINES / TRI DES CHAINES**,

pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la avec les flèches ▲ ▼ puis appuyez sur la touche bleue.

Pour déplacer une chaîne, sélectionnez-la avec les flèches ▲ ▼ puis appuyez sur la touche verte, suivi du nouveau numéro. Les chaînes seront interverties, de manière n'effacer aucune chaîne.



Accéder aux radios

Après une recherche complète de chaînes les chaînes 600 et suivantes sont dédiées aux radios. Tapez simplement le numéro de la radio que vous voulez écouter.

Note : la touche RADIO de la télécommande universelle fournie avec votre terminal n'a d'action qu'en mode universel, pas en mode TPS.

Gestion du format d'écran

La nouvelle version logicielle améliore la gestion du format d'écran. le menu **INSTALLATION / TV** ne propose désormais qu'une seule option (automatique) pour les téléviseurs 16:9. Sans intervention de votre part, le terminal propose le format fenêtré des chaînes 4:3, c'est-à-dire l'ajout de barres noires de part et d'autre de manière à ne pas déformer l'image.

Vous pouvez à tout moment modifier rapidement le format d'écran en appuyant sur la touche jaune de la télécommande, ce réglage sera mémorisé jusqu'à la prochaine extinction de l'appareil.

